



REPARASJONSTJENESTER

MED ET BLIKK

	AEBI Sentral kontrollenhet TT220 reparasjon	
	AGCO EDT 2x4 CAN USB Reparere	Del nr.: 930203400
	AMAZONE Amaclick Reparere	
	AMAZONE Amascan+ Reparere	Del nr.: 30037401

	AMAZONE Amascan profesjonell Reparere	
	AMAZONE Amaset + Reparere	Del nr.: NI- 086080220008BP
	AMAZONE Amaspread + reparasjon	
	AMAZONE Amatron + reparasjon skjerm reparasjon display reparasjon Belysning Utskifting av glass og skjerm	Del nr.: 30047003, NI064
	AMAZONE GPS-brytere Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: 30047031
	AMAZONE Amazon hoveddistributør sprøyte reparasjon	

	AMAZONE Hyclick reparasjon	Del nr.: NI- 112110209029HH, NI112131216072AH
	AMAZONE Multifunksjonshåndtak Reparere	
	AMAZONE Seksjonsdrift Reparere	
	ANDERSON Kontrollpanel Reparere	
	ATLAS 1305M operatørterminal Reparere	
	BOGBALLE Calibrator Zurf Reparere Reparasjon av membrantastatur	
	BOSCH EHR 3 EHR 4 reparasjon	Del nr.: 0538201002 til 0538201013

	BOSCH EHR-operasjon (3 dreiebrytere) reparasjon	
	BOSCH EHR-OBE Reparere	Del nr.: G404960030205
	BRIGADE BE-870FM Backeye Reparasjon	
	CASE A15 Print EHR-D Reparasjon A15 Print EHR-D	
	CASE A-Familie Reparasjon	Del nr.: 1983564C1, 1983564C5
	CASE AFS 700 berøringsskjem bytte	
	CASE Beriforse reparasjon	Del nr.: 1-40-558-811

	CASE Beriforse skjermreparasjon	Del nr.: 1-40-158-070
	CASE B familie	Del nr.: 102571A1, 102571A2
	CASE Reparasjon av girindikator	Del nr.: 1-40-558-113, 1-40-558-101, 47335573, 47110751, 1-40-558-115, 1-40558-117
	CASE Ytelsesmonitor Skjermreparasjon Reparasjon av membrantastatur	
	CASE Ytelsesmonitor membrantastatur og skjermreparasjon	
	CASE Maxxum Reparasjon	Del nr.: 1987441C1/5100
	CASE Reparasjon av MXU-koblingskontroll	


	CASE StewardWarner reparasjon	Del nr.: 700619A1, 36768A2, 248273A1, 309036A1, 136768A3
	CASE Reparasjon av frontfjæring	Del nr.: 3053690, 43108307, 340488A1)
	CASE Sentraltavle CS reparasjon	
	CAT Reparasjon av kompakt hjullasterdisplay Caterpillar	Del nr.: 259 - 5479
	CCI 100/200 skjermreparasjon Utskifting av membrantastatur Utskifting av berøringsskjerm	Del nr.: 200809844, 200809830, 200809842, 200809832, 200809846
	CLAAS Ares girindikatorreparasjon	
	CLAAS Ares instrumentpanel reparasjon av instrumentpanel	Del nr.: MR100007, 7700042906E, 22530-02

	CLAAS Kontrollpanel Sprint reparasjon 434k	
	CLAAS CEBIS reparasjonsskjerm erstatningsterminal Skjerm Belysning	Del nr.: 0500628,0, 014600,1, 013321,4, 013740,3, 013740,2, 014900,1)
	CLAAS CEBIS 2 reparasjonsdisplay exchange II terminal Skjerm Skjermreparasjon	Del nr.: 0597347,6, 0597347,3, 0597347,2, 059734,7, 0015273,2, 0597347,0, 0015011,1, 0597347,9, 016049,4, 0015273,1, 0016049,3
	CLAAS CEBIS 3 reparasjon Skjermreparasjon Reparasjon av terminalprogramvare for erstatning av skjerm	Del nr.: 0597347,6
	CLAAS CEBIS 4 reparasjon Skjermreparasjon Reparasjon av programvare for erstatning av skjerm	Del nr.: 00157711, 00155190, 00162711

	CLAAS Ceres kombiinstrument reparasjon	Del nr.: 95M1222525-00
	CLAAS CIS terminal reparasjonsterminal	
	CLAAS DKG forsterker reparasjon	
	CLAAS GPS-terminal S7 Utskifting av berøringsskjem og skjermreparasjon	Del nr.: 1405071,0
	CLAAS IMO skjermreparasjon	Del nr.: 013320,2
	CLAAS Reparasjon av USB-kabel	

	CLAAS VDO rundt instrument (145 mm) reparasjon	
	CLAYDON Reparasjon av RDS-skjerm Skjermreparasjon	
	CNH Instrumentpanel Digitek reparasjon Skjermreparasjon	Del nr.: 87653687, 8734661, 47130103, 47130114, 84141858, 87346616
	DAMMANN MC 1 reparasjon Skjermreparasjon	
	DEUTZ Datamaskin reparasjon Reparasjon av membrantastaturreparasjon	Del nr.: 04377240
	DEUTZ Innebygd datamaskin 2 Reparere	
	DEUTZ Turteller DX Mekanisk Reparere	

	DEUTZ EHD Phoenix Reparere	Del nr.: 04427307, 04411136
	DEUTZ EHR operasjon Agrotron Reparere	
	DEUTZ EHR operasjon Agrotron MK3 Reparere	
	DEUTZ iMonitor 2.0 Reparere programvareoppdatering	Del nr.: 0.019.0639.0, 0.021.5643.4
	DEUTZ Kombiinstrument Agroplus Reparere Utskiftning av hastighetsindikator	Del nr.: 2.8339.245.0
	DEUTZ Kombiinstrument Agrostar Reparere	Del nr.: 04398737KZ1101-49
	DEUTZ Agrotron kombiinstrument Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: 04433422,4/50, 04433422,4/20, 90154-023/0001, 827308847, 04437487, 04433422,4/30, 04437487

	DEUTZ Spindelmotorkontroll Reparere	
	DEUTZ Sentralstyre Reparere	Del nr.: 0.441.9533.4/20
	FENDT Adapterboks Reparere	Del nr.: 461.207/1/7
	FENDT Kontrollpanel Reparere	
	FENDT CAN USB-grensesnitt Reparere	
	FENDT EHR-kontroll (konsolldel) Reparere	
	FENDT EHR operasjon Vario COM3 Reparere	

	FENDT Kjørespak LIN Reparere	
	FENDT Kjørespak Vario Analog Reparere	Del nr.: G716.970.160.069, G718.970.160.017, G718.970.160.019, G725.970.160.021, G718.970.160.110, G718.970.160.015, G718.970.160.018, G718.970.160.016
	FENDT Joystick Vario CAN Reparere Utskifting av membrantastatur	Del nr.: G716.970.160.069, G718.970.160.017, G718.970.160.019, G725.970.160.021, G718.970.160.110, G718.970.160.015, G718.970.160.018, G718.970.160.016
	FENDT Joystick Vario CAN (enkel) Reparere	
	FENDT Joystick Vario CAN Platine Reparere	

	FENDT Farmer Komfortelektronik Reparere	Del nr.: G395.970.070.044, G395.970.100.045
	FENDT Farmer PTO elektronikk Reparere	Del nr.: G395.970.100.045, G395.970.100.044, G395.970.100.041, G395.970.100.051, G395.970.100.043
	FENDT Fieldstar Reparere Skjermreparasjon Utskifting av berøringsskjerm Utskifting av berøringsskjerm og skjermreparasjon	Del nr.: 700137049
	FENDT Fammestartkontroller Reparere	
	FENDT Instrumentgruppe 200 (AST) Reparere Skjermreparasjon Motorbytte (bevegelige spoleinstrumenter)	Del nr.: G117.972.010.022, G117.972.010.025, G117.972.010.024, G117.972.010.026, G210.972.010.012, Z117.972.010.023
	FENDT Kombiinstrument Siemens Reparere Programvare oppdatering	Del nr.: G.339.970.010.012 til .017

	FENDT Kombiinstrument VDO Reparere Programvare oppdatering	Del nr.: G.312.970.010/047, G312.970.010/030, G718.970.010/062, G718.970.010/065, G312.970.010.045, G.718.970.010.061, G916.971.010.014
	FENDT Kretskort sikringer Reparere	
	FENDT Rundt instrument VDO (analog) Reparere	
	FENDT Rundt instrument VDO LCD 100 mm Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: X833020002
	FENDT Rundt instrument VDO LCD 145 mm Reparere Mindre reparasjon Skjermreparasjon	Del nr.: X833020004, X833020005, X833020006

	FENDT Sikringstavle Reparere	
	FENDT Vario terminal 10 tommer Reparere Skjermerstatning Diagonal for erstatning av berøringsskjem Bytte av tastatur Membrantastatur	Del nr.: G835.970.010.082, G835.970.010.076, G835.970.010.074, G835.970.010.072, G835.970.010.078, G835.970.010.080, G835.970.010.081, G835.970.010.077, G842.970.010.026, S835.004.848.010, G835.970.010.075, G835.970.010.073, G835.970.010.084
	FENDT Vario terminal 10 tommer kapasitet Reparere Reparasjon av berøringsskjem Bytte av tastatur Utskifting av berøringsskjem og skjermreparasjon	
	FENDT Vario terminal 7 tommer Reparere Skjermerstatning Utskifting av berøringsskjem Utskifting av membrantastatur	Del nr.: G945.970.010.013, G945.970.010.014

	FENDT Vario Terminal Opus Thor Reparere Skjermreparasjon Reparasjon av membrantastatur Utskifting av vindu Skjermreparasjon	Del nr.: G718.970.010.011, G716.970.010.057, G411.971.010.030, G916.971.010.031, G718.970.010.134, G716.970.010.058, G718.970.010.130a, G718.970.010.131
	FORD EEC-IV Reparere	
	GASPARDO Kjøresporbryter (RDS) Reparere	
	GRIMME GBT 2100 Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: 94,02040
	GRIMME GBT 610 Reparere Skjermreparasjon	
	GRIMME GBT 630 Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: B94.02204

	GRIMME GBT 831 Reparere Skjermreparasjon	
	GRIMME VC 50 Reparere Utskifting av berøringsskjerm og skjermreparasjon	
	HARDI 7Skontroll Reparere	
	HARDI HC9600 Reparere	
	HARDI ScanBox Reparere	
	HARDI Spray II (Sprøyte boks 2) Reparere	Del nr.: 72155800
	HARDI SprayRover 570 (Teejet Matrix 570) Berøringsutskifting, berøringsskjerm og skjermreparasjon	

	HARDI Aktuator Reparere	
	HARDI Seksjonskontroll ESC & EVC Reparere	
	HOLDER Dosicontrol Basic Plus Reparere	Del nr.: 904 - 617
	JF Veieindikator Reparere displaybytte	
	JOHN DEERE A7 metalldetektor Reparere	Del nr.: RE33137
	JOHN DEERE BaleMaster Reparere Utskifting av membrantastatur	Del nr.: DC37770, DC43890, DC45810
	JOHN DEERE BaleTrak Reparere Skjermreparasjon, membrantastatur og vindubytte	Del nr.: DC54470, DC218184, DC54201, DC54202, PG201105

	JOHN DEERE BaleTrak Plus Reparere Skjermreparasjon Utskifting av tastatur folie og glass (tastatur må alltid skiftes)	Del nr.: DC54470, DC57201, DC57202, DC212852, DC218185, PG201106
	JOHN DEERE BCU 6000/6010 Reparere Utskifting av relé	Del nr.: AL110259, AL150447, AL179102, AL180527
	JOHN DEERE BIF 6000 Preh Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: AL77108, AL77109, AL77110, AL77111, AL77112, AL79813, AL79814, AL80591, AL81254, AL81255, AL81256, AL82439, AL119269, AL119272, AL119273, AL153391, AL153393, AL159272
	JOHN DEERE BIF 6000 VDO Reparere	Del nr.: AL77108, AL77109, AL77110, AL77111, AL77112, AL79813, AL79814, AL80591, AL81254, AL81255, AL81256, AL82439, AL119269, AL119272, AL119273, AL153391, AL153392, AL153393, AL159272, AL159390, AL82440A, AL81225

	JOHN DEERE BIF 6000SE VDO Reparere	
	JOHN DEERE BIF 6010 grafikk Reparasjon av grafisk display inkludert displaybytte Utskifting av vindu	
	JOHN DEERE BIF 6010 LCD Skjermreparasjon Utskifting av skjerm og vindu Motorbytte (bevegelige spoleinstrumenter)	Del nr.: AL114034, AL119270, AL159394
	JOHN DEERE BIF 6020 SE Reparere Skjermreparasjon Utskifting av vindu Motorbytte (bevegelige spoleinstrumenter)	Del nr.: AL159134, AL167474, AL203383
	JOHN DEERE BIF 6030 Premium Motorbytte (bevegelige spoleinstrumenter)	Del nr.: AL175694, AL179170, AL206809, AL175695, AL181426, AL206810, AL177316, AL177314
	JOHN DEERE BIF 6030 standard Reparere Skjermreparasjon Utskifting av vindu	Del nr.: AL167474, AL203383, AL167475, AL159134

	JOHN DEERE BIF 6R Tier4i Reparere	Del nr.: AL211166, AL211168, AL179169, AL211170, AL211373, AL211374
	JOHN DEERE CAS 2 Reparere	Del nr.: 92DO10.01, WZ8809000
	JOHN DEERE Kontroller BaleMaster (DC45811) Reparere	Del nr.: DC43434, DC43891, DC45811, DC211891, DC211982, DC211983
	JOHN DEERE DCM Mindre reparasjon	
	JOHN DEERE Digitalt hastighetsmåler (Motorola) Reparasjon av membrantastatur	
	JOHN DEERE DSM Reparere	Del nr.: AL171599, AL175475
	JOHN DEERE EDL Reparere Elektronisk utveksling	

	JOHN DEERE EH 2 Reparere	Del nr.: 92DO04.00, WZ8812040, WZ8812042
	JOHN DEERE EHB 2 Reparere Bytte støpsel og stikkontakt	Del nr.: WZ8827125, WZ8826105, WZ8827105, WZ8830105
	JOHN DEERE EHC 2 Reparere	Del nr.: WZ8817005
	JOHN DEERE EL 4 Reparere Bytte støpsel og stikkontakt	Del nr.: WZW0010780, WZ8804100, WZ8804120, WZ8804122, WZ8804130, 904- 350, 901-297, 901-305
	JOHN DEERE ELC Plus Reparere	Del nr.: DC38533, DC46176, DC201302, DC202013, DC201011, DC202011
	JOHN DEERE AutoPowr 6R kjørespak Reparere	

	JOHN DEERE Kjørespak selvgående sprøyte Reparasjon av sprøytespaken	
	JOHN DEERE Greenstar 2600 Reparere Utskifting av berøringsskjerm og skjermreparasjon	Del nr.: PF81076, PF80877, PF81378, PF81185, PG200402, PF81378
	JOHN DEERE Greenstar 2630 Reparere Berøringsskjerm og skjermerstatningsterminal Programvare oppdatering	
	JOHN DEERE Greenstar 4600 Utskifting, berøringsskjerm og skjermreparasjon	
	JOHN DEERE HCU 6000/6010 Reparere	Del nr.: AL78061, AL81198, AL110388, AL112325, AL112723, AL116824
	JOHN DEERE ICM Informasjonssenter 7030-9030 Reparere	Del nr.: RE183707
	JOHN DEERE Implementer Gateway Reparere	

	JOHN DEERE Powershift motor Reparere Motorbytte (bevegelige spoleinstrumenter)	Del nr.: AL112507
	JOHN DEERE Kretskortkobling for hellings kompensasjon Reparere	
	JOHN DEERE Kretskort sprøyte 412 Reparere	Del nr.: SP9319.01
	JOHN DEERE Kretskortsprøyte 540 Reparere	
	JOHN DEERE Kretskort sprøyte 724 Reparere	
	JOHN DEERE Relékort JD 624 Reparere sprøyte	
	JOHN DEERE SCV oppsettpanel Liten reparasjon John Deere SCV oppsett panel reparasjon	

	JOHN DEERE SDUA Reparere Skjermreparasjon Programvarereparasjon	Del nr.: RE339436, RE562705, RE337171, RE562704, RE570643, RE331420, RE573043, AL207961, AL208528, AL209710, AL210439, RE334707, RE570644, RE573045, PFA10727
	JOHN DEERE SDUA-T Reparere Reparasjon av berøringsskjerm Utskifting av berøringsskjerm og skjermreparasjon Programvarereparasjon	Del nr.: AL209710, AL210439, ALRE570644, RE562705, PFA10727, RE573045, RE334707, AL208528, AL207961
	JOHN DEERE SG2 instrumentpanel venstre Reparere	
	JOHN DEERE Speedometer (VDO, analog) Reparere Motorbytte (bevegelige spoleinstrumenter)	

	KRONE beta 2 Reparere Skjermreparasjon Utskifting av vindu	
	KRONE Big M 2 Liten reparasjon Skjermreparasjon	
	KRONE Delta Terminalreparasjon Berørings- og display utskifting Reparasjon av membrantastatur og berørings-skjerm Skjermreparasjon	
	KRONE Gamma Reparere Skjermreparasjon Utskifting av membrantastatur Folie og vindu utskifting Reparer baklysterterminal	Del nr.: 0304250-0304255, 0303-425-2, 0303-425-1
	KRONE Gamma (ny versjon) Skjermreparasjon Reparasjon av membrantastatur og vindu	
	KRONE MFFG Big X Reparasjonsspak	

	KRONE MFFG Solo Big-X Reparere	
	KUHN Hector 3000 Reparere Skjermreparasjon Reparasjon av membrantastatur	Del nr.: 83232610
	KUHN VT 50 Reparere Skjermreparasjon Erstatningsterminal for berøringsskjerm Reparasjon av membrantastatur og berøringsskjerm	Del nr.: 83232610
	KVERNELAND Ballepakkerkontroll UN7500 Reparere	
	KVERNELAND Kontrollenhet for halmkutter Reparere	

	KVERNELAND ComfortControl Reparere	
	KVERNELAND Gjødselspreder kretskort Reparere	
	KVERNELAND Skifte av kjørespor Reparere	
	KVERNELAND Starguide 3 Utskifting av berøringsskjerm Utskifting, berøringsskjerm og skjermreparasjon	
	KVERNELAND Starguide IV Reparere Utskifting av berøringsskjerm	
	KVERNELAND Sprøyte sentral kretskort Reparere	

	LEMKEN Kontrollpanel (LCP-1) Reparere	
	LEMKEN LBT1 Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: C092
	LEMKEN LGT-570 Reparere	
	LEMKEN LH-1600 Mindre reparasjon Skjermreparasjon	
	LEMKEN Sprøyte dose Reparere	
	LH AGRO LH-1000 Reparere Utskifting av membrantastatur	Del nr.: LH1000
	LH AGRO LH-1200 Reparere Reparasjon av membrantastatur	Del nr.: 910 - 254

	LH AGRO LH-5000 Reparere Skjermreparasjon Reparasjon av membrantastatur og vindu	
	LH AGRO LH-965 Reparere Reparasjon av membrantastatur og vindu	
	LINDNER Hastighetsvisning (VDO) Reparere	Del nr.: 333251980008X
	MASSEY FERGUSON Datatronic 2 Reparere Reparasjon av membrantastatur	Del nr.: 3792437H93, 37149020M3, P102579M, 3792434M1, 3792437M92
	MASSEY FERGUSON DataVision Reparere Utskifting av berøringsskjerm	Del nr.: 68981673
	MASSEY FERGUSON Data Vision Gen 0 Reparere	
	MASSEY FERGUSON EHR kontrollenhet MF3000 Reparere	

	MASSEY FERGUSON Instrumentpanel (AST) Reparere Motorbytte (bevegelige spoleinstrumenter)	Del nr.: 3821949M91, 3783470M92
	MASSEY FERGUSON Instrumentpanel (CCD2) Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: 3787409M93, 3787409M92, 3787412M93, 3787412M95
	MCHALE Isocan 2 Utskifting av berøringsskjerm Berøringsskjermreparasjon	
	MENGELE Lessevogn kontroll Reparere	
	MENGELE Styretavle LW Reparere	
	MERCEDES MB-Trac EHR-operasjon Reparere	
	MÜLLER Drift (seksjoner) Reparere	Del nr.: SKS-50

	MÜLLER Sprøytekontroll Reparere	
	MÜLLER Sprøyte dose Reparere	
	MÜLLER Sprøyte matte Reparere	
	MÜLLER Sprøyte matte S Reparere Skjermreparasjon	
	MÜLLER Trail-Control Reparere	
	NEW HOLLAND EMU (lett) Reparere Reparasjon av membrantastatur	Del nr.: 8202920, 82029203, 82015045, 82018404, 82021840, 82029204, 87307887, 87374229
	NEW HOLLAND Instrumentpanel TS Reparere Utskifting av membrantastatur	Del nr.: 82007804, 82011705, 820146889, 82021168, 82031046

	NEW HOLLAND Intelliview 4 Reparere Skjermreparasjon Utskifting av berøringsskjerm Utskifting, berøringsskjerm og skjermreparasjon	Del nr.: 47514045, 84518934, 47514034, 84546676
	NEW HOLLAND Intelview III Reparere Skjermreparasjon Utskifting av berøringsskjerm	Del nr.: 87490185, 84240411, 84167466, 84176244, 84240406, 84240411, 84209748, 84209749, 84296831, 84296832, 84410265, 84410263, 84481932, 84487355, 84486872, 47585461)
	NEW HOLLAND Yelsesmonitor Reparere	
	NODET GOUGIS Skifte av kjørespor Mindre reparasjon	
	OUTBACK GUIDANCE eDrive Reparere	

	POTTINGER Multitronic II Reparere Skjermreparasjon Reparasjon av membrantastatur	Del nr.: 275A0000
	RABE Rabe Multitronic Skjermreparasjon Membrantastatur og skjermreparasjon	Del nr.: 211A0000b0
	RAU EFD5 Reparerer Rau EFD 5	
	RAU Quantotron TX Reparere Reparasjon av membrantastatur	Del nr.: 14QTX, RAU55441, RAU55471
	RAU Telemat Reparere	Del nr.: 14TM5
	RAU Telemat H Reparere	
	RAU Telemat TX Reparere	

	RAU Telemat TXA Reparere	
	RAUCH E-Click Reparere	
	RAUCH Quantron Reparere	
	RAUCH Quantron A Reparere Reparasjon av membrantastatur, rute og skjerm	
	RAUCH Quantron E Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: 30102150, R2055373, R2055375
	RAUCH Quantron L Reparere Reparasjon av membrantastatur og vindu	
	RAUCH Quantron P Reparere Skjermreparasjon Membrantastatur og skjermreparasjon	Del nr.: 011294805

	RAVN Cruiser 2 Reparer Gallignani Bale Wrap Controller Reparasjon av berøringsskjerm	
	SAMME DEUTZ FAHR Data Monitor Reparere	
	SAMME DEUTZ FAHR Dorado instrument Reparere	
	SAMME DEUTZ FAHR EHR Cobo Reparere	
	SAUER DANFOSS PVRES Valtra Reparere	
	SENSORTEKNOLOGI WIEDEMANN RTC Gyrosensor Mindre reparasjon	
	STEYR VDO annonse Skjermreparasjon	

	STRAUTMAN PTM FC 40 veieindikator Reparere	
	STRAUTMAN PTM HL50 (veieindikator) Reparere	
	SULKY Visjon X Reparere Skjermreparasjon	Del nr.: SVPSI.BNBSM.BNB
	TEEJET Matrix 570 Reparere Utskifting av berøringsskjerm	Del nr.: 753005503939
	TEEJET Matrix 570G Reparere Reparasjon av berøringsskjerm Berørings- og display utskifting	
	TOPCON X30 Reparere	Del nr.: 1004309-01, AGA4483
	VADERSTAD Control Station Reparere Skjermreparasjon Programvare oppdatering	Del nr.: 458571, 428030, 441240

**VALTRA**

Armlensfarge ACHT

Reparere

Skjermreparasjon

**VALTRA**

Kombiinstrument

Reparere

**VICON**

Platine RV

Reparere

**WACHENDORFF**

Opus A8

Reparasjon av berøringsskjerm

**WALTERSCHEID**

Hydrostabil

Reparere

**ZF GROUP**

Hjulaster joystick

Reparere

**ZUNHAMMER**

Fatteller FZ2010

Skjermreparasjon